



# INSTRUKCJA MONTAŻU BLACH TRAPEZOWYCH

1. Blachy należy przechowywać w miejscu suchym, wolnym od kurzu i brudu, z dala od czynników żrących i działających korodująco w temperaturze powyżej 0 ° C.
2. Konstrukcja budowli powinna zapewniać swobodny odpływ wody.
3. Montaż blach musi nastąpić nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty zakupu z uwzględnieniem odpowiednich warunków przechowywania .
4. Zakłady blach trapezowych powinny być pojedyncze lub podwójne, ułożone zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. (Przeważające wiatry – zachodnie lub północno-zachodnie).
5. Przy pochyleniu połaci mniejszej niż 14° należy stosować na wszystkich połączeniach blachy wąskie uszczelki z gumy neoprenowej. Odległość pomiędzy łatami (podparciami blachy trapezowej) powinna wynikać z projektu technicznego.
6. Do mocowania blach trapezowych służą wkręty samowiercące o wymiarach 4,8 x 35 mm lub 4,8 x 19 z uszczelką EPDM, która jest odporna na zmiany temperatury i promieniowanie UV. Do przykręcania wkrętów używamy wkrętarki z płynną regulacją mocy. Wkręt umiejscawiamy w dolnej fali trapezu. Zużycie wkrętów wynosi ok. 6-7 szt./m<sup>2</sup> blachy.
7. Arkusze powinny być układane pod kątem prostym do krokwi. Blachy na ściany zaleca się montować od dołu do góry.
8. Bezpośrednio po montażu zerwać folię ochronną.
9. Montaż trapezowych, akcesoriów dachowych wykonać należy zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla danego obiektu z uwzględnieniem przepisów techniczno-prawnych szczególnie wynikających z Rozporządzenia Rady Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 ( Dział VIII Rozdz. 4 § 315 ÷ § 319).
10. Wszelkie mechaniczne uszkodzenia powłoki zabezpieczamy lakierem wyprawkowym. Do cięcia blachy lakierowanej i ocynkowanej nie wolno używać szlifierek kątowych, ponieważ rozgrzane opiłki spalają lakier, co jest powodem powstawania korozji. Po zakończeniu prac dekarских należy oczyścić dach i usunąć wszystkie odpady metalowe w celu uniknięcia uszkodzeń pokrycia.